

# リモコンの使い方(表)※裏に続きます



**1**  電源ボタンを押します。  
STB(デジタル専用チューナー)の電源が入ります。

**2**  電源ボタンを押します。  
テレビの電源が入ります。

**3**  入力切換ボタンを押し、画面に  を表示します。

表示できたら、チャンネルを選びます。

→チャンネル変更は裏面に続く

うまくいかない場合

1. もう一度 **1** ~ **3** をゆっくりと行ってください。
2. **3** の入力切換ボタンを押したとき  になっているかももう一度確認してください。

それでもうまくいかない場合は  
下記へお問い合わせください。

BD-V570/BD-V5700R専用リモコン

金沢CATV

金沢ケーブルテレビネット  
サポートセンター

076-224-1130

# チャンネルのかえ方(裏)

## 地上デジタル放送を見る時

**地デジ** ボタンを押します。

- |            |                          |
|------------|--------------------------|
| 1あ NHK総合   | 6は MROテレビ                |
| 2か NHK Eテレ | 8や 石川テレビ                 |
| 4た テレビ金沢   | 9ら 北國新聞ニュース・プラス          |
| 5な 北陸朝日放送  | 11わ カルチャー・チャンネル(金沢エリアのみ) |

## BSデジタル放送を見る時

**BS** ボタンを押します。

- |           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| 1あ NHK BS | 9ら青 WOWOWプライム <b>有</b>              |
| 4た BS日テレ  | 9ら赤 WOWOWライブ <b>有</b>               |
| 5な BS朝日   | 9ら緑 WOWOWシネマ <b>有</b>               |
| 6は BS-TBS | 10 <sup>〃</sup> スター・チャンネル1 <b>有</b> |
| 7ま BSテレ東  | 11わ BS11 イレブン                       |
| 8や BSフジ   | 12改 BS12 トウエルビ                      |

※放送大学(BS231、BS232)は下記を参考に3桁入力で選局してください。

**有** は有料チャンネルです。

## BS4K放送を見る時

**4K** ボタンを押します。

## ケーブルテレビを見る時

**CATV** ボタンを押します。

**3桁入力** ボタンを押します。

---と表示されたら、3桁の番号を入れてください。

(例)ときめきQ ハイビジョン(C009ch)を見る場合

**CATV** → **3桁入力** → **10<sup>〃</sup>記号** **10<sup>〃</sup>記号** **9ら**

※3桁入力ボタンを押した時の各放送局毎の表示は以下のとおりです。

地デジ	<b>地上</b> ---	4K	<b>4K</b> ---
BS	<b>BS</b> ---	CATV	<b>CA</b> ---



BD-V570/BD-V5700R専用リモコン