

# リモコンの使い方(表) ※裏に続きます



1



電源ボタンを押します。

STB (デジタル専用チューナー) の電源が入ります。


2



電源ボタンを押します。

テレビの電源が入ります。

3



入力切換ボタンを押し、画面に

を表示します。

表示できたら、チャンネルを選びます。

→チャンネル変更は裏面に続く

うまくいかない場合

1. もう一度 **1** ~ **3** をゆっくりと行ってください。
2. **3** の入力切換ボタンを押したとき  になっているかももう一度確認してください。

TZ-LS500B専用リモコン  
TZ-LT1500BW専用リモコン  
TZ-HT3500BW専用リモコン

それでもうまくいかない場合は  
下記へお問い合わせください。

金沢ケーブル

金沢ケーブル サポートセンター

076-224-1130

# チャンネルのかえ方(裏)

## 地上デジタル放送を見る時

**地上** ボタンを押します。

- |            |                          |
|------------|--------------------------|
| 1あ NHK総合   | 6は MROテレビ                |
| 2か NHK Eテレ | 8や 石川テレビ                 |
| 4た テレビ金沢   | 9ら 北國新聞ニュース・プラス          |
| 5な 北陸朝日放送  | 11わ カルチャー・チャンネル(金沢エリアのみ) |

## BSデジタル放送を見る時

**BS** ボタンを押します。

- |           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| 1あ NHK BS | 9ら青 WOWOWプライム <b>有</b>               |
| 4た BS日テレ  | 9ら赤 WOWOWライブ <b>有</b>                |
| 5な BS朝日   | 9ら緑 WOWOWシネマ <b>有</b>                |
| 6は BS-TBS | 10 <sup>記号</sup> スター・チャンネル1 <b>有</b> |
| 7ま BSテレ東  | 11わ BS11 イレブン                        |
| 8や BSフジ   | 12 <sup>#</sup> BS12 トウエルビ           |

※放送大学(BS231、BS232)は下記を参考に3桁入力で選局してください。

**有** は有料チャンネルです。

## BS4K放送を見る時

**BS4K** ボタンを押します。

## ケーブルテレビを見る時

**CATV** ボタンを押します。

**3桁入力** ボタンを押します。  
 ---と表示されたら、3桁の番号を入れてください。

(例)ときめきQ ハイビジョン(C009ch)を見る場合

CATV → 3桁入力 → 10<sup>記号</sup> 10<sup>記号</sup> 9<sup>ら</sup>

	<p>BS 151 ← BS朝日</p> <p>BS4K151 ← BS朝日(4K)</p> <p>C 151 ← チャンネルNECO-HD</p>
--	----------------------------------------------------------------------------

番号選択  
決定  
戻る

〈151と入力した場合〉

3桁のチャンネル番号が重複する場合、左の画面のように選択画面が表示されますので、▲▼ボタンで視聴したいチャンネルを選択して(選択した項目が黄色になります)決定ボタンを押してください。



TZ-LS500B専用リモコン  
 TZ-LT1500BW専用リモコン  
 TZ-HT3500BW専用リモコン