




# リモコンの使い方(表)※裏に続きます



- 1**  **電源** 電源ボタンを押します。  
STB(デジタル専用チューナー)の電源が入ります。
- 2**  **テレビ電源** 電源ボタンを押します。  
テレビの電源が入ります。
- 3**  **入力切換** 入力切換ボタンを押し、画面に  を表示します。

表示できたら、チャンネルを選びます。

→チャンネル変更は裏面に続く

## うまくいかない場合

- もう一度 **1** ~ **3** をゆっくりと行ってください。
- 3** の入力切換ボタンを押したとき  になっているかもう一度確認してください。

TZ-LT1000BW専用リモコン  
TZ-HT3000BW専用リモコン

それでもうまくいかない場合は  
下記へお問い合わせください。

金沢ケーブル

金沢ケーブル サポートセンター

**076-224-1130**

# チャンネルのかえ方(裏)

## 地上デジタル放送を見る時

**地上** ボタンを押します。

- |            |                          |
|------------|--------------------------|
| 1あ NHK総合   | 6は MROテレビ                |
| 2か NHK Eテレ | 8や 石川テレビ                 |
| 4た テレビ金沢   | 9ら 北國新聞ニュース・プラス          |
| 5な 北陸朝日放送  | 11わ カルチャー・チャンネル(金沢エリアのみ) |

## BSデジタル放送を見る時

**BS** ボタンを押します。

- |                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| 1あ NHK BS1     | 9ら 青 WOWOWプライム <b>有</b>              |
| 3さ NHK BSプレミアム | 9ら 赤 WOWOWライブ <b>有</b>               |
| 4た BS日テレ       | 9ら 緑 WOWOWシネマ <b>有</b>               |
| 5な BS朝日        | 10 <sup>記号</sup> スター・チャンネル1 <b>有</b> |
| 6は BS-TBS      | 11わ BS11 イレブン                        |
| 7ま BSジャパン      | 12 <sup>#</sup> BS12 トウエルビ           |
| 8や BSフジ        |                                      |
- ※ディーライフ(BS258)は下記を参考に3桁入力で選局してください。

**有** は有料チャンネルです。

## BS4K放送を見る時

**BS4K** ボタンを押します。

## ケーブルテレビを見る時

**CATV** ボタンを押します。

**3桁入力** ボタンを押します。  
 ---と表示されたら、3桁の番号を入れてください。

(例)ときめきQ ハイビジョン(C009ch)を見る場合

CATV → 3桁入力 → 10<sup>記号</sup> 10<sup>記号</sup> 9<sup>ら</sup>

BS 151	← B S朝日
BS4K151	← B S朝日(4K)
C 151	← チャンネルNECO-HD

番号選択  
決定  
戻る

〈151と入力した場合〉

3桁のチャンネル番号が重複する場合、左の画面のように選択画面が表示されますので、▲▼ボタンで視聴したいチャンネルを選択して(選択した項目が黄色になります)決定ボタンを押してください。



TZ-LT1000BW専用リモコン  
 TZ-HT3000BW専用リモコン