

インターネット接続マニュアル
D-ONU (AS-2000GNS3-1WC)

金沢ケーブル株式会社

外観



前面



側面

パソコンやルータは、側面の**UNI1(1G)**ポートに接続してください。
ケーブルプラス電話ご加入の方は、**UNI2(100M)**ポートへ電話用機器（HGW）を接続していますので、外さないようお願いいたします。

ランプ状態

名称	状態	内容
①UNI1	橙点灯	1000BASE-Tでリンク確立状態です。通信中は点滅します。
	緑点灯	10BASE-T/100BASE-TXでリンク確立状態です。通信中は点滅します。
	消灯	端末機器未接続もしくは電源断状態です。
②登録	緑点灯	登録完了状態です。
	消灯	装置準備中または故障発生状態です。金沢ケーブルまでご連絡ください。
③光入力	緑点灯	ネットワークとの通信正常状態です。
	緑点滅	通信準備中です。
	消灯	装置準備中または故障発生状態です。金沢ケーブルまでご連絡ください。
	橙点灯	光入力正常状態です。
④電源	橙点滅	試験状態です。
	消灯	電源が入っていない状態です。
	緑点灯	正常な状態です。
⑤UNI2(100M)	赤点灯	装置故障状態です。金沢ケーブルまでご連絡ください。
	緑点灯	10BASE-T/100BASE-TXでリンク確立状態です。通信中は点滅します。
	消灯	端末機器未接続もしくは電源断状態です。

金沢ケーブルサポートセンター
☎076-224-1130

電話受付時間 9:00~17:00 / 年中無休

※電話が混み合い、つながりにくい場合があります。その際はまことにお手数ですが、しばらくたってからお掛け直しください。
※お問い合わせ内容によっては、お時間をいただく場合や、お答えできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。